



#### Inställning av tid.

Dra ut ställkronan till 2:a position. Vrid kronan för att ställa in tim-och minutvisaren till rätt tid. Tänk på att ställa in tiden så att datumet ändras på rätt sida om dygnet.

Tryck in ställkronan till normalläge.

#### Inställning av datum.

Dra ut ställkronan till 1:a position. Vrid kronan medsols för att ställa in rätt datum. Tryck därefter in ställkronan till normalläge.

#### Kronograffunktion.

Kronografen kan mäta upp till 12 timmar. Tidtagningen startas och stoppas med knapp A och nollställs med knapp B.