


# R8770



## A. Funktioner

- 6 siffror LCD-display, Display Timme, minut, sekund, månad, dag och vecka
- Dagligt alarm och Chime timme
- 12 / 24H format valbar, Automatisk kalender
- 1/100 sekund Chronograph
- Dual tid.
- Förflyttning av i-fas
- EL bakgrundsbelysning

## B . Handbok



### 1. Vid varje stat, trycker på en knapp EL-bakgrundsljuset för 3s.

### 2. Fingers inställning

- I någon stat, tryck på D-knappen för att "andra" finger noll;
- Tryck och håll D för att justera "Minute" finger, och "Hour" finger automatiskt justeras med det.

### 3.Real Time

- Tryck på knappen C 2 sekunder för att gå in i tidsinställningsläge. "Second" blinkar vid lastning, tryck på B för att noll; Tryck på C-knappen för att välja den blinkande siffran enligt följande sekvens: Timme → Minut → 12H / 24H. Tryck på B för att justera den blinkande
- Tryck på B-knappen medan sekunderna i intervallet 30 till 59 återställer dem till 00 och adderar 1 till protokollet. Inom intervallet 00-29, protokollet är oförändrade.
- Om det inte finns någon nyckel drift under 60 sekunder, Inställningsläge kommer att vara utgång och återvända till Real Time visningsläge.

### 4. Date Mode

- Tryck på knappen C 2 sekunder för att gå in i datum inställningsläget "Year" blinkar när du fyller på .Tryck C för att välja objektet som följande sekvens: "Month", "Dag", "Vecka". Tryck på B-knappen för att justera den blinkande.
- Om det inte finns någon nyckel drift under 60 sekunder, kommer Inställningsläge vara exit och återvända till Datum visningsläge.

### 5.Dagligt alarm

- Tangent Tryck C 2 sekunder för att gå in i datuminställning läget "Hour" blinkar .Tryck C för att välja objektet som följande sekvens: "Minute (timme siffra)", "Minute (minut siffra)", "ALARM / KLOCKRINGNING "omkopplare.

- Tryck på B för att justera den blinkande.

- Interkalera "ALRM / KLOCKRINGNING" switch, gradering på följande sätt:



- Det kommer att finnas 20s alert när larmtiden är över.
- Om det inte finns någon nyckel drift under 60 sekunder, kommer Inställningsläge vara exit och återvända till Alarmvisningsläge.

## **6. Dubbel tid**

- Tangent Tryck C 2 sekunder för att komma in i Dual tid inställningsläge, "Tim" blinkar vid lastning, till Tryck på C-knappen för att välja objekt som följande sekvens:

Minut → 12H / 24H

- Tryck på B för att justera den blinkande.

- Om det inte finns någon nyckel drift under 60 sekunder, kommer Inställningsläge vara exit och återvände till dubbel tidsvisningsläge.

## **7. Kronograf**

- Tryck på C-knappen för att starta / stoppa kör;

- När stopp, tryck på tangenten C under 2 sekunder noll.