

(Knapp B)

(Knapp A) MODE

## A. Funktioner

- LED siffror display: år (2000-2059), månad, datum, timme, minut.
- Välj mellan 12 eller 24 H format

## B. Produkt inställning

1. Tryck A för att välja mellan följande funktioner:

Knapp A

Knapp A

Knapp A

**Tids display**

**Månad, datum display**

**Sekund display**

2. **Inställning av tid och datum**

- Tryck A, display visas. Tryck sedan och håll in B i 1-2 sekunder för att gå in i inställningsläge. Tryck A för att ändra de blinkande siffrorna. Tryck B när valet är gjort.
- 12/24 H format: vid val av 12 H format, syns symbolen AM alternativt PM på den vänstra sidan. Vid val av 24 H format så visar tid displayen 0:00 till 23:59.